

Nabíječka baterií do kamer a fotoaparátů

Instrukce:

- Vložení baterie digitální videokamery nebo fotoaparátu

Nastavte kovové kontakty baterie do směru vkládání a vložte baterii proti elektrodám.

- Zapojte zástrčku nabíječky s baterií do síťové zásuvky nebo do cigaretového zapalovače auta.

Když indikátor nabíjení svítí oranžově nebo červeně, nabíjení začalo.

Když indikátor svítí zeleně, běžné nabíjení bylo ukončeno.

Pokud nabíječka není napojena do sítě, indikátor nabíjení svítí zeleně.

- Pokud prodloužíte čas nabíjení o 30 – 60 minut po ukončení běžného nabíjení, můžete získat prodloužení doby provozu.

Varování:

- Používejte nabíjecí baterie příslušící k danému modelu
- Pokud je nabíječka delší dobu nepoužívána, měla by být odpojena ze sítě
- Je normální, pokud se výrobek při použití lehce zahřívá
- Nevystavujte výrobek dešti a vlhkosti, abyste předešli elektrickému zkratu
- Udržujte mimo dosah dětí